



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: ajuda**

**Subject: ajuda**

Enviado por: vettore-67

Enviado em: 24/12/2009 00:14:14

Epson stylus c43sx, quando ela faz a limpeza da cabeça ela solta tinta mas quando imprime não solta nenhuma tinta o papel sai todo limpo.