



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: fx 2170 nao imprime nada so avança ´papel e apita 3x**

**Subject: Re: fx 2170 nao imprime nada so avança ´papel e apita 3x**

Enviado por: crecio

Enviado em: 29/12/2009 17:31:10

fala amigo... tranquilo.

verifique o sensor PW, localiza-se no lado esquerdo do cabeçote; solte do acrilico, pode ser sujeira nele e/ou no acrilico.

pode fazer o seguinte tambem, ligue a impressora com o sensor solto do acrilico, MAS CUIDADO analize seu comportamento, se não der mais erro, matou o defeito.

solução: limpeza,trocar o acrilico e/ou sensor PW. 🍷

OBS: tem o macete tambem, cortar somente o espelho do acrilico, ficara uma janela.Espero ter ajudado, valeu!