



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impressoras scx 4521 (erro aquec. toner baixo)

Subject: Re: impressoras scx 4521 (erro aquec. toner baixo)

Enviado por: clovisaf

Enviado em: 18/05/2010 14:27:20

Esse erro, geralmente é ocasionado pelo cartucho de toner, que não é reconhecido pelo equipamento ou que, por algum motivo rompeu o fusível, que funciona como um chip. A seguinte sequência deve ser executada, e com ela, possivelmente o equipamento volte a funcionar: Digite:

Menu # 1934

Aparecerá no visor "Ready (data ou hora)

Acione a seta para o lado até encontrar a opção "New Cartridge"

Tecla "Aceitar"

Escolha a opção "Yes"

Tecla "Aceitar" novamente.

Após este procedimento, recomenda-se desligar o equipamento e ligá-lo novamente, para sair desse modo de programação.

Boa sorte.

Clovisaf