



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impressoras scx 4521 (erro aquec. toner baixo)

Subject: Re: impressoras scx 4521 (erro aquec. toner baixo)

Enviado por: PrintParts

Enviado em: 18/05/2010 23:33:05

Citando:

clovisaf escreveu:

Após este procedimento, recomenda-se desligar o equipamento e liga-lo novamente, para sair desse modo de programação.

Boa sorte.

Clovisaf

Não necessariamente.....vc pode novamente teclar *#1934 , que ela sairá desse modo de programação!!!!

Mas, você já trocou o fusistor??? Ele causa esse erro de aquecimento....se estiver aberto, o fusor não esquenta, e a impressora não inicia!!!

Faça o teste e nos diga o que ocorreu!!!