



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: ATOLAMENTO SHARP AR 15

Subject: ATOLAMENTO SHARP AR 15

Enviado por: ferday

Enviado em: 03/07/2010 10:58:19

Ao ligar a máquina ela já indica atolamento de papel. Não libera pra cópia nem pra impressão. Já verifiquei os sensores e eles estão bons. Pela simulação, a máquina indica que é o sensor de saída de papel. Já troquei o sensor de transporte que fica no fusor pelo de saída de papel pra ver se o problema estaria no próprio sensor mas a máquina continua indicando sensor de saída pela simulação. Grato à todos que puderem colaborar.