



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON CX7300

Subject: Re: EPSON CX7300

Enviado por: titanium

Enviado em: 13/07/2010 23:04:16

amigão é o seguinte: se vc ja trocou a fonte e continua dando estes paus, faça o seguinte, verifique a placa logica para saber se ela nao esta aberta , f1 f2 na placa use o miter . caso estejam aberto é so trocar e ela voltara a fuincionar , se mesmo com todo este procedimento der o mesmo problema faça assim, reseter.....tenho reseter dela é so me mandar email
ok...titaniumcartuchos@hotmail.com..estamos aqui para ajudar ...boa sorte