



Forum: LASER

Topic: P1005 nao esta aquecendo

Subject: Re: P1005 nao esta aquecendo

Enviado por: alef

Enviado em: 12/05/2011 18:57:38

Pessoal...resolvi o problema...vlw pela ajuda ae...olha só,o problema é o sensor de temperatura do fusor retirei ele e percebi que,ao esquentar seu corpo(aproximando ele do ferro de solda),a resistencia dele diminui,cortando ou oscilando a tensao de saida do fusor que chega na ceramica,dessa forma controlando a temperatura....o problema é que ele estava muito sensivel a temperatura,a impressora nem chegava o pré-aquecimento direito(quando liga ela pela primeira vez)ele ja cortava a tensao...intao troquei por um outro e funcionou...VLW PELA AJUDA AE !...T+...