



Forum: LASER

Topic: Samsung scx4521f - não avança

Subject: Samsung scx4521f - não avança

Enviado por: NELSONFRI

Enviado em: 26/07/2011 10:18:54

Ligo a impressora e ela vai a baixo e consigo ouvir de lado click quando vai a baixo. e esta sempre a repetir mas não arranca. noto que à medida que a impressora avança está num processo de arranque mais à frente e no display na impressora aparece pronta e depois vai abaixo e está sempre assim.