



Forum: LASER

Topic: Scx-4600 não liga

Subject: Scx-4600 não liga

Enviado por: fkenjik

Enviado em: 26/07/2011 10:22:41

Estou com uma scx-4600 que na hora que aperto o botão de ligar ela somente aparece rapidamente uns quadradinhos no visor e não liga. Se eu apertar o botão de ligar continuamente, fica os quadradinhos piscando continuamente também mas não liga. Placa fonte, painel ou placa lógica?