



Forum: JATO DE TINTA

Topic: RESET DA CANON MP 250

Subject: Re: RESET DA CANON MP 250

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/09/2011 15:11:03

desliga a impressora retire o cabo usb mais deixe o cabo de força ligado ligue a impressora pressionando stop/reset junto com o botão power quando a luz do botão ligar estiver acesa pressione 2 vezes o botão s/reset e solte ambos ligar e stop/reset a máquina vai entrar em modo de serviço e vai aparecer o número 0 no a/c vai fazer o seguinte aperte 1 vez no botão stop/reset vai acender a luz laranja do lado esquerdo após isso aperte o botão power/ligar 1 vez ela vai imprimir um relatório, após isso aperte 2 vezes o botão stop/reset em seguida aperte 1 vez o botão power/ligar ela vai imprimir o relatório da eeprom em seguida pressione 3 vezes o botão stop/reset em seguida 1 vez o botão power/ligar ela irá resetar a eeprom em seguida pressione 4 vezes o botão stop/reset e em seguida 1 vez o botão power/ligar ela irá resetar o contador do reservatório de resíduos após isso desligue a máquina retirando o cabo de força e pronto tá resetada sua máquina