



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: Visitante

Enviado em: 12/12/2011 13:15:57

o Sensor esta danificado, ou algo relacionado a este sensor....como o atuador deste sensor no carro de impressao, ou placa!

o sensor é o Home Position, fica do lado direito das engrenagens da fita!