



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson Cx 4700, nao funciona apos limpeza

Subject: Epson Cx 4700, nao funciona apos limpeza

Enviado por: guinomed

Enviado em: 09/07/2008 15:21:19

Ola, tenho um impressora epson cx 4700, demontei apenas para limpeza, depois de montada,quando eu aperto o botao ligar ela bate o carrinho no final e para.. nao acende nenhum Led e nao faz mais nda. alem de andar com o carrinho ate o final e bater forte. e para.

alguem tem ideia do que possa ser??

grato