



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX-300**

**Subject: Re: LX-300**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/07/2008 14:48:20

Ola, verifique as foldas do carro ( bucha ) , cabo flat do carro e por fim não imprimindo no DOS porta paralelo ou cabo paralelo da impressora propriamente dita ... Descansa a mente e faz com calma que vc esta bagunçando na sua perguntas...