



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: CANON MP 140 NÃO LIGA SÓ ACENDE LED LARANJADO DE ALARME

Subject: Re: CANON MP 140 NÃO LIGA SÓ ACENDE LED LARANJADO DE ALARME

Enviado por: rafa116

Enviado em: 19/04/2012 12:43:22

qual é o código de erro que ela dá? se for e25 (pisca o 2 primeiro e depois o 5) significa que vc tem que realizar um reset.