



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-4623F dando (ERRO #04-001)

Subject: Re: Samsung SCX-4623F dando (ERRO #04-001)

Enviado por: Visitante

Enviado em: 08/05/2012 10:51:36

Na manual o que tem é o erro abaixo

Erro # 04-002

Desligue e ligue

Erro LSU ocorreu

1. Entre no modo de EDC.
2. Execute o teste de LSU.
3. Se o LSU não funcionar, substitua-o

EDC Mode

The EDC Mode is used to independently control and test each sensor and driver component, so as to more easily service the printer.

Method to enter

1. After turn on the system power, check the "Ready" message on the LCD.
2. To enter the EDC Mode, Push the buttons outlined below in the order outlined.
"Menu → Stop → Left arrow → Back → OK → Right arrow"
3. The message "COMPONENT TEST Press Menu Key" display on the LCD.
4. To get out of the EDC Mode, Press the "Stop" key

Para teste do Laser é o 6 (sexto)