



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson FX 2170

Subject: Epson FX 2170

Enviado por: Paiva52

Enviado em: 21/07/2008 11:05:19

Prezados amigos desse forum, bom dia a todos.

Esta é a minha primeira participação e gostaria de (se possível) receber orientações sobre o que possivelmente esteja ocorrendo com esta impressora.

Quando eu ligo a mesma, ela movimenta a cabeça de impressão para a esquerda, pára, depois movimenta-se para a direita e lá fica posicionada. Os led's acendem todos, não piscam, e ela passa a emitir 3 bips em intervalos de tempo. Não puxa o papel.

Os sensores estão aparentemente bons, o motor tracionador de papel está bom, inclusive testei com outro sabidamente funcionando, substituí o SLA7024 mas continua na mesma.

Se alguém puder me ajudar a solucionar este problema ficaria muito agradecido.

Abraço fraterno a todos

Paiva