



Forum: MATRICIAL

Topic: Lx-300 desligar ao receber impressão

Subject: Re: Lx-300 desligar ao receber impressão

Enviado por: yasilver

Enviado em: 21/06/2012 22:43:15

geralmente essa impressora desliga para não danificar algum componente na placa EX: quando acaba de impressão trava na fita ela logo em seguida desliga devido aos controladores da cabeça de impressão. Vc tem que verificar se ela ta bem lubrificada se por algum motivo ela esta travando, verifique a folga das buchas do carro no eixo a correia do carro a engrenagem do motor do carro porque existe sistema que exige mais da impressora que o WINDOWS fazendo com que ela trave e deslique no sistema em particular.