



Forum: MATRICIAL

Topic: Lx-300 desligar ao receber impressão

Subject: Re: Lx-300 desligar ao receber impressão

Enviado por: ASC

Enviado em: 22/06/2012 09:25:37

Ola amigo! A melhor forma de fazer o teste seria testando sua impressora em outro computador, pode se tambem probelma no IC2 controlador da porte serial, qual cabo vc esta usando? O cabo paralelo ou o cabo usb X Paralelo converter, esse tipo de cabo conversor tambem esta dando muito problema, mas para saber se é realmente problema de comunicação ou problema na maquina, faça primeiramente o auto teste na maquina, desconecte o cabo paralelo, coloque papel contínuo, desligue a maquina e ligue novamente pressinonando a tecla LF/FF; a maquina vai imprimir a pagina de autoteste, deixe ela imprimir varias paginas, se imprimir normalmente o autoteste ai sim o prolema esta na parte de comunicação, mas se o erro acontece tambem no autoteste, ai vc tera que verificar outros itens. Boa sorte