



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300+- PAPEL CONTINUO ANDA PRA TRAS

Subject: Re: LX 300+- PAPEL CONTINUO ANDA PRA TRAS

Enviado por: yasilver

Enviado em: 18/09/2012 22:08:42

isso acontece quando tem algum sensor do papel ativado ou o da alavanca de seleção do papel .
teste a fazer não colocar papel nela e apertar o FF se ela vai fazer o movimento de estar jogar o
papel pra fora tambem.