



Forum: MATRICIAL

Topic: fx 2180 desligando sozinha

Subject: Re: fx 2180

Enviado por: ASC

Enviado em: 08/10/2012 14:55:48

Ola amigo! No autoteste tambem acontece esse problema? Faça o autoteste, desconecte o cabo paralelo e veja se vai imprimir, se acontecer no autoteste tambem, faça como disse os colegas meça os transistores da cabeça de impressão na placa logica, faça tambem a medição das bobinas da cabeça de impressão pode ser que alguma esteja em curto. Boa sorte