



Forum: LASER

Topic: Erro 936 Transport Motor Lex t632

Subject: Re: Erro 936 Transport Motor Lex t632

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 05/12/2012 09:23:56

o motor principal fica atraz da placa cpu, tire a placa, tire o conjunto de engrenagens e vc vera o motor no conjunto de engrenagens depois é só trocar e montar tudo.