



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Samsung SCX-3200 - "Não Liga"**

**Subject: Samsung SCX-3200 - "Não Liga"**

Enviado por: marcioteck

Enviado em: 19/12/2012 15:53:30

Olá pessoal!

Estou com uma Samsung SCX-3200 que "não liga" (entre aspas mesmo)...

Quando tento ligar o equipamento (aperto o botão power), acendem-se os led's "azul" (no próprio botão power) e vermelho (status), porém, só ficam acesos enquanto eu pressiono o botão power. Ou seja, quando aperto o botão, os leds acendem, e quando solto, apagam... E daí pra frente nada ocorre (não liga, não gira nada).

Alguma idéia de por onde começar?

Forte abraço à todos!