Forum: LASER

Topic: SAMSUNG DCX 4200 - ENGANCHANDO FOLHA NA METADE

Subject: Resolvido: SAMSUNG DCX 4200 - ENGANCHANDO FOLHA NA METADE

Enviado por: eduardoigt

Enviado em: 23/01/2013 14:28:02

BOA TARDE, GALERA!!

REALMENTE COMO TODOS DISSERAM, ERA O ATUADOR DE PAPEL NO FUSOR. SÓ QUE NÃO FOI FÁCIL, FOI PRECISO COLOCAR 3 PARA QUE FICASSE OK.
SINCERAMENTE NÃO SEI PQ OS OUTROS 2 NÃO RESOLVERAM, APARENTEMENTE AS MOLAS ESTAVAM OK E A POSIÇÃO DE ENCAIXE É SÓ UMA, ENTÃO QUEBREI BASTANTE A CABEÇA.
ATÉ O "EXIT SENSOR" EU CHEGUEI A TROCAR.
MAS, GRAÇAS A DEUS DEU CERTO, SÓ COM O ATUADOR!!!

OBRIGADO A TODOS PELA AJUDA!!!