



Forum: LASER

Topic: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Subject: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Enviado por: victorhg

Enviado em: 18/04/2013 22:55:17

Olá pessoal, esta é minha primeira postagem no site, aprendi muita coisa lendo por aqui, porém hoje estou com um problema: estou com uma HP P2035 aqui, que já havia dado manutenção nela antes, havia trocado a película do fusor (a que troquei estava toda rasgada, havia pedaços dela por toda parte), havia lubrificado tudo corretamente, e entregueado. Porém ontem ela voltou, atolando papel entre o fusor e a película, ambos estão perfeitos, porém sempre que imprimo, o papel para logo depois de entrar no fusor. Abri tudo, relubrifiquei o fusor/película, lubrifiquei as buchas, e nada. O engraçado é que sempre que imprimo em uma folha com gramatura maior que o comum, ela imprime normalmente.

O que pode ser? Qualquer ajuda é bem vinda!

Obrigado desde já!