



Forum: LASER

Topic: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Subject: Re: Papel atolando entre o fusor e o rolo pressor na HP P2035

Enviado por: ASC

Enviado em: 19/04/2013 23:21:34

Ja verificou o atuador do sensor de saida de papel do fusor? Se tiver ok, verifique tambem os solenoides, com o tempo de uso começa a dar problema, no solenoide tipo uma borracha com o tempo de uso ela acaba ficando somente a cola, impedindo de funcionar corretamente , essa é uma das causas de erro de atolamento de papel.