



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX300**

**Subject: LX300**

Enviado por: diegotesch

Enviado em: 27/05/2013 15:48:58

Boa tarde pessoal

peguei uma Epson LX-300 para mexer onde seu problema inicial era o seguinte.

Ela ligava e realizava o procedimento normalmente. Imprimia algumas linhas e logo após o carro travava no canto esquerdo, após alguns segundos travado iniciava-se uma série de apitos e logo em seguida começava a passar folha seguida de folha sem parar. Resolvi abri-la para verificar melhor, os capacitores estão normais e todos os cabos encaixados corretamente, montei-a novamente e o problema mudou, agora ao ligá-la ela dá o apito inicial e logo após ela desarma sem nenhuma luz acesa. Todos os cabos estão conectados corretamente. Alguém por favor teria uma ideia do que está fazendo isto acontecer.

Agradeço a ajuda de todos desde já.