



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson LX 300+II

Subject: Re: Epson LX 300+II

Enviado por: ASC

Enviado em: 13/06/2013 19:22:55

Ola amigo! No caso da tecla fonte do modelo lx300+, para mudar o tipo de fonte tem que apertar a tecla pause por 3 segundos, ai ela vai dar um bip, ai voce solta a tecla pause, ai voce vai apertando a tecla fonte, seleccione o estilo de fonte de sua preferencia, desligue a maquina e ligue novamete, pronto voce alterou o tipo de fonte de sua maquina. Boa sorte