



Forum: LASER

Topic: Xerox Phaser 6180 erro 010-397 (o fusor não está aquecendo)

Subject: Re: Xerox Phaser 6180 erro 010-397 (o fusor não está aquecendo)

Enviado por: ASC

Enviado em: 01/10/2013 09:44:48

Como disse o nosso amigo Giovanniw! Primeiramente fazer uma verificação do fusor.