Forum: MATRICIAL

Topic: Epson LX 300+II manopla dura

Subject: Re: Epson LX 300+II manopla dura

Enviado por: ASC

Enviado em: 03/01/2014 11:39:25

Citando:

pedro123 escreveu:
Amigos depois de fazer uma limpeza geral em uma Epson LX 300+ II ao ligar ela fica travada aquela manopla que usamos para manusear o papel não tem como ajustar o papel por la só apertando os botões ela imprime normal o único problema é esse e desligando o motor destrava não consigo identificar se é motor ou placa logica ?

Ola amigo! Essa manopla não pode ser girada quando a maquina esta ligada, pode danificar ou desalinhar a impressora, pelo o painel tem como fazer os ajustes, como tipo de papel e de topo de pagina. Para avançar o papel use a tecla LF/FF e para voltar o papel use a tecla Ejet, agora se não tiver imprimindo no local onde o cliente precisa ai sim voce faz a configuração de topo de pagina.

veja manual do usuario AJUSTE DA POSIÇÃO DE INICIO DE PAGINA pag. 26

http://files.support.epson.com/pdf/lx3pii/lx3piiuu7.pdf