



Forum: LASER

Topic: Hp 1020

Subject: Re: Hp 1020

Enviado por: yasilver

Enviado em: 28/01/2014 12:18:07

verifique o sistema de puxar o papel pode ser que tenha alguma coisa atrapalhando verifique
abandeja o pickup o separado as engrenagens o sensor de presença de papel o sensor do fusor