



Forum: LASER

Topic: Lexmark e260 luzes piscando

Subject: Re: Lexmark e260 luzes piscando

Enviado por: Sidneipara

Enviado em: 24/02/2014 17:09:32

Desculpe-me...na realidade,antes de substituir a cabeça...soltar a tampa laterall (sua) esquerda,desconectar o cabo do fusor na saida da fonte,ligar a impressora e medir a tensão no conector (femea um pouco complicado para alcançá-lo) da fonte...tem que ter 115,120 vca...caso não tiver,abrir a fonte e medir os fusíveis mais especificamente o de 12A.Trocar a cabeça laser se tiver a tensão correta.