



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother DCP 8152 Mensagem: "por favor espere"**

**Subject: Re: Brother DCP 8152 Mensagem: "por favor espere"**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 07/03/2014 16:41:59

Primeiro passo é verificar as condições do fusor.

É preciso fazer as medições nele, para saber porque ele não está aquecendo.

Retire o fusor e sem desmontar nada meça com um multímetro se tem continuidade entre os dois pinos do P/J maior (é aquele de cor branca que fica nos fios mais grossos de cor azul)

Tem que ter continuidade.

Verifica e responde aí