



Forum: LASER

Topic: scx não inicializa

Subject: Re: scx não inicializa

Enviado por: Visitante

Enviado em: 14/04/2014 17:09:01

Boa tarde amigo.

Ao dizer que ela não inicializa, voce quer dizer os motores, scanner, o fusor não girar, etc ?

Voce já verificou se os todas os cabos dela estão ligados corretamente? E tambem se a fonte esta boa?