



**Forum: LASER**

**Topic: HP Laserjet 1015**

**Subject: Re: HP Laserjet 1015**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/04/2014 17:37:23

Já tentou trocar o rolo de transferência? Será que o rolo pressor não está empenado? Verifica também se não tem nenhum papel trancado, tive uma impressora que tinha um problema parecido e era um pedaço de papel pequeno que estava trancado na fusão e o papel passava e o pó ficava raspando nesse pedacinho de papel.

Espero ter ajudado.

Boa sorte.

