



Forum: LASER

Topic: Kyocera Fs 4020 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera Fs 4020

Enviado por: Carcara_fi

Enviado em: 10/05/2014 12:58:42

A unidade de imagem dessa maquina sai pela Lateral bem onde fica a garrafinha de residuos , tem uma trava cinza e so puxa e retira deslizando, so um detalhe embaixo dessa trava cinza tem uma pecinha preta que impede a retira e so tirar e saca a unidade de imagem com muito cuidado.

Porem faça procedimento que o Passira passou !! aqui tmb sempre funciona ...