



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: EPSON CX5600 - AJUDA POR FAVOR**

**Subject: Re: EPSON CX5600 - AJUDA POR FAVOR**

Enviado por: NotName

Enviado em: 13/05/2014 12:04:13

O erro das Luzes provavelmente deve ser reset da esponja. Já a parte de não instalar o drive, pode ser seu SO que não é compatível ou problema no cabo usb. Eu geralmente faço os reset da Epson em computador Windows Xp, que a grande maioria das impressoras tem drive pra ele.