



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER HL-5452DN >> PISCA TODOS OS LEDS

Subject: BROTHER HL-5452DN >> PISCA TODOS OS LEDS

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 01/06/2014 23:20:46

Boa noiter amigos. Estou com uma Brother HL-5452dn que ao ligar não arma o fusor e fica piscando todos os leds. Alguém já viu isso? Logo que liga da a entender que ela vai armar o motor mas nem chega a começar, mas tb não dá nenhum barulho tipo como se trivesse travado. O cooler fica armado direto. Obrigado.