



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson Fx-890 Não Puxa Papel

Subject: Re: Epson Fx-890 Não Puxa Papel

Enviado por: ASC

Enviado em: 27/06/2014 15:00:59

Ola amigo! A alavanca de selecção do papel esta na posição correta? A alavanca fica do lado direito.

1ª posição (folhas soltas, A4)

2ª posição papel continuo (trator parte anterior)

3ª posição papel continuo (trator parte frontal)

4ª posição papel continuo (trator colocado no lugar do tensiõndor)

Qualquer duvida baixe o manual do usuario pg.13

<http://img.submarino.com.br/manuais/113033343.pdf>