



Forum: LASER

Topic: sharp al 2040cs

Subject: Re: sharp al 2040cs

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 13/08/2014 21:46:07

Confira se o rolo alimentador da gaveta está na posição correta. A parte reta (meia lua) tem ficar paralelo ao papel.

Sem a tampa traseira, verifique se o rolo gira no momento que tenta alimentar a folha. Observe se a trava do solenoide está trabalhando corretamente permitindo que o rolo alimentador gire.