



**Forum: LASER**

**Topic: Panasonic KX-MB2030 -Chamar Técnico3**

**Subject: Re: Panasonic KX-MB2030 -Chamar Técnico3**

Enviado por: pedropar

Enviado em: 15/08/2014 20:21:27

tenta este reset

Linha de Multifuncionais Panasonic modelos KX-MB283BR e KX-MB783BR

Pra resetar, basta apenas girar a engrenagem lateral da tampa em forma de cruz no sentido anti horario

Mensagens no Display Question1. Memória Cheia (KX-MB783BR apenas): Answer1.

- A memória está cheia de documentos recebidos devido a um papel enroscado ou à falta de papel.

Solução: instale papel (verifique a página 14 do Manual de Instruções) ou remova o papel enroscado (verifique a página 73 do Manual de Instruções).

- Se a função #442 (Recepção de Fax via PC) estiver configurada para "SEMPRE" (verifique a página 54 do Manual de Instruções), verifique a conexão entre o computador e a unidade.

Cara vc já resetou o Drun, provável que ele tenha chegado ao fim e ficaram insistindo em imprimir a porcaria bloqueia o fusor então depois de resetar ou trocar o drun por um novo tente isso:

função #9000 \* 527 gravar ou 529 gravar e ela ira desbloquear