



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER HL-5452DN >> PISCA TODOS OS LEDS

Subject: Re: BROTHER HL-5452DN >> PISCA TODOS OS LEDS

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 29/08/2014 10:11:47

Bom dia amigos ... eu tinha até liberado essa impressora para o cliente. Depois de um tempo parada aqui fui ligar ela e funcionou normalmente ... do nada ... Chegou no cliente e já deu o mesmo erro de novo ... Vc liga e todos os leds piscam e ela não arma a fusão, só o cooler. Depois de 1 min. +/- ela da uma leve girada na fusão e o led do power fica fraco, como se tivesse entrado em standby. Depois disso, creio que tenha acontecido como da última vez ... forcei um reset, abri a trampa segurei o GO até chegar no último led e soltei ... ela deu uma girada na fusão e estourou o fusível do filtro de linha. Depois disso desliguei e liguei e ela voltou ao normal.

Será um defeito na placa fonte ??Esse filtro de linha usa fusível de 10a e uso sempre pra todo material que ligo em bancada e não a fins de proteção que sei que isso não vale de nada ... mas só como régua de tomadas mesmo. E isso só aconteceu 2 vezes e com essa mesma impressora e o interessante é que depois de estourar o fusível do filtrto, ela volta legal até certyo tempo. DOIDERA PURA.

O que percebo é que qnd ela arma o fusor, a energia das tomadas da bancada baixam na hora ... apita nobreak pra tudo qnt é lado.

E ao amigo ARX, o vídeo está como privado, não consegui assistir. Abração.