



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: BROTHER HL-5452DN >> PISCA TODOS OS LEDS**

**Subject: Re: BROTHER HL-5452DN >> PISCA TODOS OS LEDS**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 29/08/2014 10:24:18

Esclarecendo melhor ... na hora que eu mando imprimir, a tensão da tomada da uma descida para 95V, durante a impressão fica em 110V e depois volta para 120V.