



Forum: LASER

Topic: hp m1132

Subject: Re: hp m1132

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 29/08/2014 12:21:31

coloca o fusor na tua mão, coloca o papel no ponto zero de entrada, gire a engrenagem maior com a mão e veja se o papel vai passar ... se passar é pq pelo caminho normal esse papel ode estar amassando e por isso nem consegue entrar no fusor. Se passar, perceba bem se ao invés de passar bem pressionado pelos rolos, não está passando com folga. Isso provavelmente é erro de montagem. Olha com calma que vc vai achar.