



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON TX235W

Subject: EPSON TX235W

Enviado por: jclaudio

Enviado em: 09/09/2014 20:39:22

Olá pessoal,

Alguém pode me ajudar?

minha impressora quando ligo, fica piscando as 3 luzes, e o carro de impressão não movimenta, aparece as seguinte mensagem:

1. Cancele todas as tarefas de impressão.
2. Abra a unidade de digitalização e retire o papel preso.
3. Desligue a impressora e volte a ligá-la.

Ela tem bulk Ink

agradeço se pudeem me ajudar

Abraços