



Forum: LASER

Topic: hp 1018 não imprime

Subject: Re: hp 1018

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 15/10/2014 15:32:11

Amigo se ela não apresentava esse erro antes de vc montar, provavelmente é algum erro de montagem. Ela chega a fazer algum barulho de rotação no fusor ou nada ?? Já mediu a continuidade na resistência?? Viu se não tem solda fria em baixo do conector da resistência que fica na placa fonte?? Checou o sensor de toner e o sensor de passagem de papel que ficam em baixo daquela tampa traseira (aquela tampa metálica), neste caso, viu se a molinha desse sensor da passagem de papel não está fora de posição?? Vou se o atuador do sensor de saída de papel que fica no fusor está cumprindo com seu papel??? Simulou a passagem de papel e viu se ele está abrindo e fechando o sensor??