Forum: LASER

Topic: HP LJ 1536DNF

Subject: Re: HP LJ 1536DNF

Enviado por: Visitante

Enviado em: 04/11/2014 14:04:38

Voce pode retirar as engrenagens e ver se o motor gira livremente ou se esta emperrando.