



**Forum: LASER**

**Topic: erro 6f brother DCP8080 DN**

**Subject: Re: erro 6f brother DCP8080 DN**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/12/2014 12:05:07

Se os rolos colaram foi porque teve superaquecimento.

Tem como medir um fusor para saber se o circuito está aberto.

Desconecte o plug maior, é o da energia, meça continuidade entre os dois pinos. Se tiver continuidade então está ok, se não tiver é porque um dos termostatos está aberto.

Assista este video e vai ter uma noção de como pesquisar defeito nos fusores

<http://www.printerservice.com.br/modules/articles/article.php?id=18>