



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Epson L800 dificuldade para carregar o CD**

**Subject: Epson L800 dificuldade para carregar o CD**

Enviado por: PlayVideo

Enviado em: 23/01/2015 12:21:27

Epson L800 pouco tempo de uso, passou a ter dificuldade para carregar CD / DVD para pintar.

Ela puxa um pouquinho para e ejeta a bandeja.

Tenho que ficar tentando varias vezes até ela pegar.

Abri a maquina olhei toquei no sensor sobre o disco transparente.

Nada mudou.

Fui

Fui tecnico, estou aposentado e desatualizado, uso esta maquina para serviços que garante o pão de cada dia.

Tenho outra T50 encostada por estar misturando a cor amarela com preta, se for o caso de aproveitar peça de uma pra outra, com orientação posso fazer.

Obrigado