



Forum: LASER

Topic: Laser hp M1212NF não aquece o fusor

Subject: Laser hp M1212NF não aquece o fusor

Enviado por: MARCELOSA

Enviado em: 20/02/2015 10:40:10

Impressora não aquece o fusor , fica piscando os dois leds de cima e no display fica inicializando e não sai disso