



Forum: LASER

Topic: nao liga ,hp laser collor 1415fn

Subject: Re: nao liga ,hp laser collor 1415fn

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 24/02/2015 12:02:24

O fusivel fica na primeira placa. É só tirar a placa q vc vai a char e a amperagem ta marcada nele. Mas veja os varistores e s tem curto em algum ci e transistor.